自動「ホームベーカリー



取扱説明書/料理集

HBS401



お買い上げまごとにありがとうございます。 お取り扱いに限しては、この取扱股明量を必ず お飲みのうえ正しくお使いください。 お飲みになった後はお使いになる方がいつでも 見られる所に大切に保管してください。また、 取扱股明書は商品の一部ですので、商品の転売 取扱とに関しては必ずいっしょに引き返してくだ さい。

010	ヘージ
お使いになる前に	
安全のために必ずお	きりください1
使用上のご注意	2
各部のなまえ	
操作部のなまえとは	たらき4
パンを焼く郁に	5
焼き上げまで	
山形パンを作りまし	ょう7
タイマーを使う場合	10
山形パンメニュー	
食パンメニュー	11
フランスパン圏メニ	<u> </u>
(生地づくり)	
手作りパンを作りま	しょう17
手作りメニュー	
(ご亜用の手引き)	
お手入れのしかた…	30
パン作りのQ&A	31
おいしく食べるため	C33
修理を依頼する前に	34
こんな表示が出たと	きは37
アフターサービスに	ついて38
44-100	

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や提言 を未然に防止するための重要事項を署告、注意に分けて示します。必ず活守りください。

A 注意

取り扱いを誤ると、死亡または重傷 などを負う可能性があります。

取り扱いを終ると、傷害または物的 福書が発生する可能性があります。

△ 警告



●本体の水洗いはしない。 時電の原因になります。





激気の多い場所で使用したり放置 しない。

感冒の原因になります。



∧ 注意



焼き上げ中、焼き上げ直後は熱い ので蒸気口、ふた、本体に簡や手 を近づけない。

やけどの原因になり置す。 特にお子様にほご注意ください。





● 使用中は、壁、カーテンなどから 本体を5cm以上はなす。 火災の原因になります。







- 物類はタコ足配鎖にしない。路熱による火災の原因になります。
- 製滅コードをもって電源プラグを抜かない。(必ずプラグを持つ。) コードに偲が付き感電やショートによる発火の原因になります。
- 電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。 簡常の原因になります。



- 置源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ 張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるよ うな状態にしない。(コードが傷みます。)
- ■電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。 疫電やショートによる発火の原因になります。



お客様ご自身での修理・改造はしない。 火災や感電の原因になります。

修理は販売店へご依頼ください。 -1-

使用上のご注意

使用上の注意点

● テーブルクロス、じゅうたん、 ぐらついた台の上など不安定な所で 使わない。



パン作り以外には使わない。



● 決められた容量以上で使わない。 焼き上がりが同くなり、ふたの内側にバンが ついてしまいます。



使用中にプラグは扱かない。 運転が止まってしまい、阿スタートしても第 き上がりません。(P.37をご覧ください。)



あきんをかけない。 農賃が出なくなり、ふたの樹帯や穀倉の原因 になります。



ふたを開けたままにしない。 ふたを開けた歩星使用しますとパンがうえく 無器上がりません。



● バンケースを水につけない。 ■転動が故籍する時因になります。 (水洗いは内部のみにしてください。)





パンケースはていねいに扱う。 バンケースを変形させるとバンのできばえに




● 歯内はいつもきれいに。 **汚れやパンくずをためたままにしておくと、** 異典の原因となります。

● 長期間保管するときは、本体、 パンケース、初根のよごれや水分を ふきとって十分乾燥させ保管する。





操作部のなまえとはたらき



明む フランスパン様 全ます(で

- ●メニューを選ぶときに 押します。
- 押すごとにメニュー表 示が順番に変わります。 〇億パン・ふつう
 - O食パン・こいめ 〇フランスパン風 〇牛地づくり
- ●各メニューのでき上が りまでの時間を表示し ます。

型/プン フランスパン目 宝まつくり

- すぐ始めるとき、タイ マーをセットしてスタ ートさせるときに押し ます。
- スタート後は行っている 調理工程を表示します。

悉示部

でき上がりまでの間 間、選んだメニュー、 現在行っている調理の 工程が表示されます。

タイマーキー

917-49 RB RE C2209

- ●タイマーをセットする ときに押します。
- ●押すごとに10分ず つ進む
- ▼押すごとに10分ず つ限る 押し続けると早送りに
- ※「生地づくり」のメニ ューはタイマーセット かできません。

なります。

取消キー

- ●スタート後止めたいと きや、でき上がり後通 電を止めるときに押し 走す。
- すべての表示が消えま 可。
- ※ スタートさせたあとに 取り消すときは、2秒 間押し続けてくださ

パンを焼く前に





7445W

マーガリン/バター



めます。







イーストの発育を助ける その上、日味、香り、焼き 色、ツヤを出し、やわらか く仕上げます。



イーストの参きをコントロール グルテンを安定させ、しっ かりした生態にします。



小麦粉に加えてねると、/ ンの形をつくるグルテンが 形成されます。水の温度で 生地温を調節し、イースト が遺伝に発酵する状態に変 ることができます。

パン作りの道具たち、これだけはそろえましょう。

パンが固くなるのを防ぐ

らかく仕上げます。

風味をよくし、バンをやわ



○パン作りのしくみ

1 420

0



3 ガス抜き

4 二次発酵









●パン生地材料をね り合わせます。 ねり合わせること で小麦粉に含まれ るタンパク質がか らみ合い貼りが出 てきます。

●一定温度に生地を 保つことによりイ ーストの働きを促 進させます。

● 一次発酵でたまっ たガスを抜き酸素 を供給します。

熟成させます。

5 ガス抜き 6 成形発酵







7 焼き上げ



8 取り出し


● 雨びガスを抜き 酸素を供給し、 成形発酵に備え

上げの発酵です。

●焼いてバンの状 態に仕上げます。

●蒸気を逃がします。

○各メニューのでき上がり時間



山形パンを作りましょう〈焼き上げまでの使用方法〉

1 本体からパンケースを取り出します。







ハンドルの両端を持って矢印(ゆるむ) の方向に回し、取り出してください。

〇 羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合 わせ、確葉に取り付けます。 図掲が浮いているとパンができません。

3 パンケースに材料を入れます。

○ 次の順序で入れてください。



寸.



外の材料を

入れ走す.





③ 材料の中央 に小さなく ぼみをあけ 坐古.

@ ドライイース トを水に忘れ ない様にして のであけた くぼみに入れ 里可.



●付属の計量カップの場合





※ 材料配合はP.11の名 メニューをご覧くだ さい。

※夏場など室温が高いとき (28℃以上) は、パンのでき上がりが無くなるので必ず冷水 (約5°C) を使い、粉などの材料も冷やしておきます。また、冬塊など室温が低い(約 10℃以下) ときは、ぬるま湯(約30℃) をお使いください。 冷水は、予め冷蔵庫で冷やした水に氷を入れると手軽に5°C以下にできます。

4 パンケースを本体に入れます。



〇パンケース外 ■の水分をふ き取って、し ずかに入れて ください。



〇ハンドルを持 って矢印(し まる)の方向 に回し確実に 固定します。

5 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。





6 メニューを選びます



焼色 ふつう4時間10分 こいめ4時間20分 お好みの焼き色で山形 バンができます。 フランスパント焼き上がりまで 48時間40分 皮が香ばしいフランス パン風の山形パンがで

きます。

ライン焼き上がりまで

メニューキーを押し、お好みのメニューを 選びます。

7 スタートさせます。



スタートすると選んだメニュー、行ってい る工程、でき上がりまでの残り時間(1分 きざみ)を表示します。

8パンケースを取り出します。

- ① ブザーが鳴り「でき上がり」の表示が点波 したら (図書) キーを押してください。
- ② ミトンを使って、パンケースのふちにある 矢印 (ゆるむ) の方向に同して取り出しま



やけどをしない ように取り出し てください。

保温について

パンは焼き上がり直後に、肛り出 した方がパリッとします。

すぐ取り出しのできないときのた めに自動的に1時間保温しますが、 早めに取り出してください。

焼き上がったパンを本体の中に長 時間放置すると表面がベタついた り型くずれすることがあります。 バンケースを取り出すときは必ず

● キーを押してください。

パンを取り出します。



数回振り、パン を取り出します。

さに持ち上下に

○しばらく網の上など にのせ、冷まします。

本体が願い間は、中に手や物をいれないでくだ さい。やけど、発火の恐れがあります。

● パンケースからフランスパン風な ど問いバンを取り出すときはバン ケースの裏側の羽根を少し動かす とパンが取り出し易くなります。



(羽根を回しすぎ るとバンに大きな 穴があいてしまう ので注意してくだ さい。)

■ パンを取り出すときに金属のヘラ など硬いものを使わないでくださ

※ 連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後)スタートさせて ください。

10 電源プラグを抜きます。

○ 電源プラグをしっかり持 って、コンセントから抜 いてください。



11 パンケースの中に少し水を入れます。



水を入れないでその まま放置すると羽御 が取れなくなること があります。

生地がふやけたら水 を捨て、パンケース 内面、羽根を洗いま 寸.

タイマーを使う場合

- パンケースの取り出しからメニュー遊びまではP.7、8の1~6と同じ手順で行 ってください。((スタート) キーは押しません。)
 - ※「牛環づくり」のメニューはタイマーセットができません。
 - ※「食パン」の中でレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてバンを焼く場合、タイ マーはご使用にならないようお願いします。 (難しくはP.31をご覧ください。)

でき上がりまでの時間をセットします。

現在の詩刻が午後9時で翌朝6時 30分に参バン焼色ふつうメニュ −を焼き上げたいとき、現在の時 到から翌朝6時30分までは9時間 30分ありますのでタイマーを 9:30 にセットします。

気温とタイマー使用について

気温の高いときはタイマーをセットすると、 冷やした材料の温度がスタート待ちの間 に上がってしまいパンのできが悪くなります。 1、本体をできるだけ涼しい場所に置く。 材料の水を10m ℓ減らす。 3. タイマーセットの時間を短くする。 これらを組み合わせてできるだけ良い条件で タイマーをセットしてください。

917-	45 RE	AB CELHO		タイマー
37	-	<u> </u>		0
	75778	W E87(I)	The same	OX
	ואנדנ	NA ERICO.	and Mari	Carparin.
(X=	Э	(29-1) (i #

×	ニュー	最短	最長
- 100	焼色ぶつう	4時間20分	
食パン焼き	焼色こいめ	4時間30分	13時間
フラ	ンスパン風	4時間50分	

○ タイマー ▲ キーを押すと10分単位で表示が進 み、押し続けると早送りになります。

2 タイマーをスタートさせます。



(▼)キーの使い方 進みすぎた時間を戻す。

すばやく長時間の夕 イマーセットをする。 初めに細すと 1300 が表示され、 押し締 けると10分単位で 戻ります。

> 12:50 12:40 ****

スタートすると焼き上がりま での残り時間を1分きざみで 表示します。

ダイヤー……タイマーが使えます。 山形パンメニュー タマー……タイマーを使わないでください。

食パンメニュー ●メニューキーで食パンを置んでください。

※食パンのイーストを計量する場合は、必ず付属の計量スプーン(3) すりきり1杯に合わせて 計量してください。

食パン	543°
強力粉 水 砂 糖 塩 マーガリン スキムミルク ドライイースト	280g 190mℓ 大スプーン 2 ½ 小スプーン 1 20g 大スプーン 1 小スプーン 1 (すりきり)杯)
0	0




・レーズン/	مردو ريا - مردو ريا
強力粉	280g
水	190mℓ
- E5 MI	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
レーズン	509
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

くるみバン	976-
強力粉	280g
冰	190mℓ
10 m	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	15g
スキムミルク	大スプーン 3
くるか	50g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ くるみは粗くきざみます。

° にんじん/	12 9/6-
強力粉	2809
*	160mℓ
10 m	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
すりおろしたにんじん	50g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) _ロ

っ カレー粉/	12 9G-
強力粉水	280g 190mℓ
10 10	大スプーン 2 1/2 小スプーン 1
マーガリンスキムミルク	20g 大スプーン 1
カレー粉	大スプーン 1 ¹ /2
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1冊) _〇




■ くるみは粗くきざみます。





※ 牛乳は室温にもどしておきます。





※ ゆでたかぼちゃは皮をむき、フォーク の背などでつぶします。

野菜バン	975-
強力粉	280g
水	60mℓ
野菜ジュース	100mℓ
砂糖大	スプーン 11/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
冷凍ミックスペジタブル	60a
ドライイースト	小スプーン 1
	(すりきり)杯)
0	D

※ ミックスベジタブルは解凍をし、よく 水をきっておきます。



※ コーンはよく水をきっておきます。

バナナバン	9-10-
強力粉	280g
水	90mℓ
砂圖	大スプーン 1 /2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
卵 (Mサイズ)	1;111
バナナ	80g
シナモン	小スプーン 1/2
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) 〇

※ バナナはフォークの背などでつぶします。

・チーズパン	9-00-
強力粉 水	280g 170mℓ
砂糖塩	大スプーン 1
マーガリンスキムミルク	20g 大スプーン 1
クリームチーズ ドライイースト	70g 小スプーン 1
トライイースト	(すりきり1杯)
0	,0

※ クリームチーズは1cm角の大きさにいります。



9ーグルトバ	5-5-
強力粉 水 はちみつ 塩 マーガリン スキムミルク ブレーンヨーグルト ドライイースト	280g 150mℓ 20g 小スプーン 1 20g 大スプーン 1 80g 小スプーン 1 (すりきり1所)
0	0

強力粉	280g
水	150mℓ
生クリーム	30mℓ
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
ホワイトチョコレート	20g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ ホワイトチョコレートは細かくきざみます。

ポテトバン	976-
強力器水	280g 160mℓ
砂 糖 塩 マーガリン	大スプーン 1 ½ 小スプーン 1 20g
スキムミルク ゆでたじゃがいも	大スプーン 1 50g
ドライバセリ ドライイースト	小スプーン 1 小スプーン 1 (すりきり1杯)
0	0

※ ゆでたじゃがいもは、フォークの背な どでつぶします。

° FARAY	12 576°
強力粉	280g
水	180m ℓ
砂糖	大スプーン 11/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
トマトベースト	20g
一味應辛子	小スプーン 1
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
0	0

□ ほうれん草 ベーコンパン	
強力粉	280g
水	170mℓ
₩ ME	大スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
ゆでたほうれん草	40g
ベーコン	20g
組びき無こしょう	小スプーン 1/4
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく 切ります。



※ ブルーンは1cm角の大きさに切ります。


ピーマン& サラミバン	9-76-
強力粉 水 砂 個 マーガリン スキーマン ザライイースト	280g 180mℓ 大スプーン 1 1/2 小スプーン 1 20g 大スプーン 1 20g 20g 小スプーン 1 (すりきり1根)

※ ピーマン、サラミは5mm角の大きさに 切ります。




フランスパン風メニュー ●メニューキーでフランスパン風を選んでください。

※ フランスパン風メニューのイーストを計量する場合は、必ず付属の計量スプーン (小) 内側 の線(0.8) に合わせて計量してください。












- ※ 胚芽は必ず炒ります。
- ※ 杯芽は健康常品を扱っている店や、売り 爆等で手に入れることができます。



※ ふすまは健康食品を扱っている店や 売り場等で手に入れることができます。





※ ビールは一度沸騰させて、空温まで冷 まします。



無干しバン	\$€7-°
強力粉	250g
水	180mℓ
E) ME	大スプーン 1/2
塩	小スプーン 1
ショートニング	4g
煮干し(粉末)	小スプーン 1
青のり	大スプーン 1
ドライイースト	小スプーン 0.8 ハスプーン内側の細〉
0	0

第干しは粉末タイプのものを使います。







手作りパンを作りましょう〈生地づくりの使用方法〉

1 パンケースの取り出しから電源プラグの差し込みまでは、P.7の1~5と同じ手順で行ってください。

※生地づくりにはタイマーは使えません。

※手作りパンの材料配合は P.18~29をご覧下さい。

2 メニューを選びます。

生地づくりの時間2時間10分

3 スタートさせます。

残り時間 (1分きざみ) を表示します。





4 生地を取り出します。

ブザーが鳴り、で置上がりの表示が点滅したら、 (§3) キーを押し、すぐに生地を取り出します。

バンケースはふちにある矢印(ゆるむ)の方向に 同して取り出してください。

※生地を取り出さないまま放置すると発酵しすぎてバンがうまくできない場合があります。

取り出した生地はP.18からの手作りメニューに従ってお持ちのオープンで焼き上げます。



○電源プラグをしっかり持って、コンセンドから抜いてください。



バターロール

手作りメニュー



○ 材料:1	2個分
強力粉	280g
水	140m@
₩ ■	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
ぬり卵	1/2個
0	

①マーガリンをぬったボールに生地を取り出し、ラップをして20~30分休ませます。

②生地がベタつく場合は、打ち粉(強力粉をふる)をします。

をし 20分休ませます。

③ぬれぶきんをかけて15~



ガス抜きした生地をスケッ パーで12等分にし、生地を 傷めないように手のひらで やさしく丸めます。





④丸い生地をころがして円 すい形にします。

めん棒で薄くのばして、しずく形にします。



⑤幅の広い方から巻きます。



⑥ クッキングシートを敷い たオープン皿に、巻き終 わりを下にして並べます。



- ふき、約32~35℃に保っ たオープンで30~40分発 でませち類
- (7) 表面が乾かない様に霧を ⑧生地の表面にぬり卵をぬ ⑨180~190℃に予熱したオー ります。 プンで10~15分焼きます。
- 2~2.5倍にふくらんだらOK







⑩焼き上がったらあみの上に 聞いて冷まします。



ワンポイントアドバイス

室温が高いとき(約28℃以上)は、生地 がベタつきやすいので、水は約5°Cの冷 水を入れてください。



材料	0
強力粉	280g
水	140mℓ
10 M	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1事)
層砂糖 (画り用)	洒匝
提げ油	油原
0	10

- ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。
- (1)マーガリンをぬったボー (2)生地がベタつく場合は、(3)クッキングシートを敷い 打ち粉 (強力粉をふる) たオーブン皿に並べ32~ 35℃に保ったオーブンで なします。 30~40分発酵させます。
 - 生地をめん棒で約5mmの 厚さになるまでのばし、ド ーナツ型で型抜きします。

2~2.5倍にふくらんだらOK









油の中に1個ずつ静かに 入れ、全体がきつね言に なるまで揚げます。




④160~170℃に熱した揚げ ⑤油をよくきり、粉砂糖をふ りかけて仕上げます。



油の温度は生地の残り を入れて、すぐ浮いて くるのが適温です。

ドーナツのいろいろ








7 材料:	12個分
強力粉	180໘
70.1118分	100g
水	140mℓ
10 M	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
折り込み用バター (1cm角に切る)	100g
別力制	209
ぬり師	1/2個
<u> </u>	

①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り狙し、ラ ップをして20~30分休ま 世类市。



粉をよくもみこみます。

②折り込み用バターに薄力 (3)の生地を縦35cm×横 ます.

25cmの長方形にのばし

生地がベタつく場合は、 打ち粉 (強力粉をふる) をします。



(4) ②のバターを親指大につ ⑤バターがのっている1/3の ⑥ 幅の狭い方を手前になる まみ、のばした生地の 2/3の個分に等間隔にの せます。

1/3の部分を折ります。







部分を図の上に重ね、3

ラップに包み冷蔵庫で約

つ折りにします。

20分休ませます。

ように置きます。

めん様で生地をのばし、 縦35cm×横25cmの長方 形にします。




⑦のばした生地を⑥と同様 に3つ折りにし、ラップ をして冷蔵庫で10~20分 休ませます。

⑥~⑦をもう1回くり返 します。(生地をのばす ときは、必ず幅の狭い方 が手前になるように置き ます.)



(8) 充分に冷やした生地を縦 48cm×横22cmの停方形 にのばします。(生地が やわらかくなりすぎた場 合は、ラップをして冷蔵 **履で20~30分休ませ、再** ひのばします。)

⑨図のように二等辺三角形に なるように12等分します。



⑩三角形の既辺に切り込みを 1cm入れ、両端をひっぱ りながらまを始めます。



がら巻きます。

①細い方を置くひっぱりな ②クッキングシートを敷い たオーブン皿に並べ、霧 を吹きます。

> 約30℃に保ったオーブン で40~50分発酵させます。 2~2.5倍にふくらんだらOK



(3)ぬり組をぬり、約210℃に 予熱したオーブンで 10~15分焼きます。




クロワッサンの成形

を手前にして



①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま 世击す。



② 生地がベタつく場合は、③手前から巻き込み、巻き終 打ち粉(強力粉をふる) をします。

わりをしっかり閉じます。

めん棒で縦40cm×横 24cmの長方形にのばし ます。

約4cm間層の輪切りに し、サラダ油をぬったケ ーキ母に並べます。

この上に、巻き終わりにな る方を4cm残してシナモ ン、グラニュー糖、レーズ ンを均一に散らします。







60a

1/2個


disco

たオープンで30~40分 発酵させます。

ぬり卵をぬり、約180~ 190℃に予熱したオーブン で30~40分焼きます。




④雑を吹き32~35℃に保っ ⑤焼き上がったら型から出 □ して冷まし、アイシング をかけてドレンチェリー を飾ります。



※粉砂量とよく溶いた卵白、レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます..

(レモン汁がない場合は、粉砂 糖と卵白のみでもアイシング ができます。)



○ 材料:21cm/ヾイ皿2枚分			
・生間	1	- 典	
強力粉	280g	ピザソース	140g
3K	180mℓ	玉ねぎ(薄切り)	中1個
E9 #8	大スプーン 1	ピーマン	2個
垣	小スプーン 1	マッシュルーム	60g
マーガリン	15g	サラミソーセージ	80g
スキムミルク	大スプーン 1	(別切り)	
ドライイースト	小スプーン 1	ビザ用チーズ	200g
0	(すりきり1杯)		

21cmにのばします。

打ち粉(強力粉をふる) をします。

生地をスケッパーで2等分 にして丸め、ぬれぶきんを かけて町15分休ませます。

強くサラダ油をぬったパ イ冊に動きさみ、フォー クで穴をあけます。

① 生地がベタつく場合は、② めん様で生地を直径約 ③ ピザソースをぬり、異を 均一にのせます(チーズ は最後にのせます)。

> 190~200°Cに予熱したオ ープンで■20分、周囲が きつね色になりチーズが 溶けるまで焼きます。



2档分!



0	○ 材料:10個分				
	皮		- 具		
	強力粉	280g	ひき肉	100g	
	水	180m €	玉ねぎ(みじん切り)	小儿個	
	砂 糖	大スプーン 2	ゆで卵(みじんめり)	2個	
	塩	ホスプーン 1	春雨(ゆきて短く切る)	30g	
	マーガリン	15g	グリーンピース	30g	
	スキムミルク	大スプーン 1	パター	25g	
	ドライイースト	小スプーン 1	塩・こしょう	消量	
O		(すりきり(杯)	掘げ油	透離点	

メロンパン



D	材料:	12個分	0
· 生地		・メロンパンの皮	
強力粉	280g	バター	100g
水	140mℓ	砂糖	80g
砂糖	大スプーン 4	卵 (Mサイズ)	1.個
塩	小スプーン 1	バニラエッセンス	少々
マーガリン	50g	※ / 薄力粉	230g
スキムミルク 卵(Mサイズ)	大スプーン 3 1/2個	ペーキング パウダー 小2 グラニュー語	スプーン 1
ドライイースト	小スプーン 1	//1 %	3/1
0	(すりきり1杯)		0

※独力粉とベーキングバウダーは合わせてふるいます。

①パターをぬったボールに生 地を取り出し、ラップを して20~30分休ませます。

打ち粉 (強力粉をふる) をします。

> 生地をスケッパーで10等 分にして丸くまとめ、ぬ れぶきんをかけて 15分 休ませます。

② 生地がベタつく場合は、③ 五ねぎをバターで炒め、 ひき肉を加えます。ゆで 卵、春雨、グリンピース を加えてさらに無め、塩、 こしょうで味をととのえ 来す.





表す。



(4)生地をめん様で、だ円形 (5)クッキングシートを敷い (6)約170℃に熱した油でキ ツネ色に掲げます。

③の風をのせ、織に水を

にのばします。

つけてしっかり閉じます。

緑はしかり



繋吹きをして32~35°Cに 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

たオープン皿にのを並べ

2~2.5倍にふくらんだらOK



キッね色に



メロンパンの皮の作り方 ①パターをクリーム状にね

り、砂糖を少しずつ加え ながらよく混ぜ書す。

②白っぽくなったら、卵・ パニラエッセンスを加え よく深せます。

③合わせてふるった弾力粉 とベーキングパウダーを 入れ、混ぜます。ラップ にくるんで冷酷器で約20 分休ませます。

生地を12等分にして丸 め、ぬれぶきんをかけて 10~15分休ませます。

をします。

〈メロンパンの作り方〉

① 生地がベタつく場合は、② メロンバンの皮を12等分 にして丸めます。 打ち粉 (強力粉をふる)

> ラップの上にのせ、手の 平で押し脚径約12cmの 大きさにのばします。

店の生生を基性 (2cmに のばして木



③ ① の生地を②の皮で包み ④ スケッパーでスジをつけ、 ⑤ クッキングシートを■い ます.

(底の部分は包みません) ラップごと手に持って割 おときれいに包めます。 新に くっつくのてッシップの

がカーュー製造を含むして 拉住的棉子EANT キリふきをしてお

グラニュー競をまぶします。

たオープン皿に④を並べ ます。

鑑吹きをして32~35°Cに 保ったオープンで、30~ 40分発酵させます。

約180~190℃に予熱した オープンで10~15分焼き ます。





材料:12個分 強力粉 280ca 140m@ 2k 础 雙 大スプーン 4 小スプーン 1 细 マーガリン 50g スキムミルク オスプーン 3 卵 (Mサイズ) 1/2個 小スプーン 1 ドライイースト (すりきり1祭) あん(12異分して弘める) 300o 少々 けしの専 1/2個 ぬり昂

①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。



打ち粉 (強力粉をふる) をします。

② 生地がベタつく場合は。(3)ぬれぶきんをかけて15~ 20分休ませます。

ガス抜きした生地をスケッ パーで12等分にし、生■ を傷めないように手のひら でやさしく丸めます。



⑥ぬり卵をぬりけしの実を

(4) めん棒で丸くのばし、あ ⑤ クッキングシートを敷い んを包みます。 たオーブン値に、閉じ口 を下にして並べます。



おしまファルア: 女めます

のまみれたりゃ

無を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 耐させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK





つけ、約180~190℃に予

熱したオープンで10~15

分焼きます。

クリームパン



材料: 12個分 生地 ・カスタードクリーム 强力别 500 強力粉 280a 水 60 **■** 1000 140m@ 大スプーン 4 华 乳 350m ℓ 砂期 3個分 塩 小スプーン 1 泉園(Mサイズ) 40 マーガリン 50a バニラエッセンス スキムミルク 大スプーン 3 卵(Mサイズ) 1/2個 ドライイースト 小スプーン 1 (すりきり1杯) 此约组 1/2個

(カスタードクリームの作り方)

①なべにふるいにかけた薄 力粉、砂糖、卵黄を入れ、 木べらでよく泥伽ます。

> 人肌に濡めた牛乳を少し ずつ加え、よく選ぜます。



②なべを弱火にかけ、たえ ず混ぜながらトロミがつ くまで煮ます。

③火を止めパニラエッセン スを加え、混ぜます。

他の容器に移し、冷まし 未す。



③あんパン⑥、⑥と同様に

ます。

生地を発酵させ、ぬり卵

をぬってオーブンで焼き

(クリームバンの作り方) ①あんパンの作り方 (P.27) ② 生地の周りにぬり卵をぬ

の①~③まで同様に作り 走す.

生地をだ円形にのばしカ スタードクリームをのせ ます。



り、2つ折りにし、しっ かり閉じます。

緩にスケッパーで切り込 みを入れます。



27-110-Z 34621111 入れ本有

- 28 -

かいのできめって

- 27 -

* 材料	: 16本
強力粉	280g
水	180mℓ
塩	小スプーン 1
マーガリン	5g
スキムミルク	大スプーン 3
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1年)
粉チーズ	10g
ぬり作	1/2雪
122	6

ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま 世末す。

①マーガリンをぬったボー ②生地がベタつく場合は、③ぬれぶきんをかけて15~ 打ち粉(強力粉をふる) をします。

20分休ませます。



ガス接きした生地をスケッ バーで16等分にし、生地を 催めないように手のひらで やさしく丸めます。





④ 両手でころがしながら約 ⑤ クッキングシートを敷い ⑥ ぬり卵をぬり、粉チーズ 25cmの長さにのばします。

たオーブン皿に並べ、露 を吹きます。

なぶります。



約30℃に保ったオーブン で30~40分発酵させます。



約200~210でに予熱した オーブンで15~20分焼き ます.



お手入れのしかた

○お手入れする前に ■必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

● 台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、たわし、 化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使 用しないでください。



◎本体のお手入れ

- ●汚れたら、洗剤をうすめた水、またはぬるま湯に やわらかい布をひたし、よくしぼってからふき取 ってください。
- ●無内のバンくずなどは早めにふき取ってください。 本体の丸洗いは絶対にしないでください。



- パンケース・羽根間、フッソ樹間加工をしています。 ので、個めないようにスポンジで洗ってください。
- 籾根の穴に詰まった生地はようじなどで取り除い てください。

金属類のへら、クレンザー、たわしなどは絶 対に使わないでください。

■ 羽根がはずれにくい場合は、羽根をひねりながら 引っ張ってください。







① 取扱説明書に書かれている分量より多い(少ない)量でパンは作れないのでしょうか?

A 量が多いとバンがバンケースからあふれる場合があります。 す。置が少ないとうまく焼き上がらない場合があります。 取扱説明書どおりに作りましょう。



(*) スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?

A 牛乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛乳が変質することがありますので、タイマーでは使用しないでください。



②マーガリンのかわりにバターを使ってもかまいませんか?

A かまいません。ただし、あらかじめ冷屋屋から出し、 やわらかくしてからお使いください。



② 営産のドライイーストの代わりに、外国産のドライイーストや天然 酵母を使ってもかまいませんか?

△ 外国額のドライイーストや天然酵母は、国産のドライイーストとは性質が異なるためパンがうまくできない場合があります。必ず国産のドライイーストをお使いください。

タイマーについて

- ② なぜ13時間しかセットできないのですか?
- △ 材料が変麗したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。■に養場はタイマーの■間を短くセットしてください。



② なぜ「生地づくり」ではタイマーセットができないのですか?

△ 生地が変質したり、発酵しすぎたりすることがあるからです。



② なぜレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?

A 野菜、卵、牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは 粒がつぶれて充分に膨らまないことがあります。

でき上がりについて

- © バンに変なにおいがつくときがあるのはなぜですか?
- イーストの量が多すぎたり、古い小麦粉やにおいのする水を使うとバンに変なにおいがつくときがあります。



② バンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?

対ス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があり、そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味には変わりありません。



- ② バンの高さ、形、焼色が作るたびに異なるのはなぜですか?
- △ パンは生きものなので窒温、材料の質、計 ■収差、タイマー設定時間、粉の種類、イ ーストの種類などで、高さ、形、焼色が変 わります。



作り方について

- ② 材料を入れる順番があるのはなぜですか?
- △ タイマーを使うとき、運転する前にイーストが水に触れると発酵が進んでしまい、バンがうまくできない場合があるからです。



- 夏場に冷水(約5°C)、冬場にぬるま湯(約30°C)を使うのはなぜですか?
- △ 生地の発電温度は28で前後が適当です。 環は生地の温度が高くなるので冷水を入れ、 発揮は生地の温度が低くなるのでぬるま湯 を入れます。



B.

上手に焼きあげるワンポイント

●材料は新鮮なものを。

粉は湿気が苔手です。製造年月日の 新しいものを選びましょう。



●相料は正確に。

●付属の計量カップ、スプーンや料理用はかりを使って正確にはかりましょう。



●イーストについて、

●開封後は総封して 冷離廊または冷凍 師へ保存してくだ さい。



●変温・水道に注意しましょう。

●室温、水温はパン のできばえに■■ します。特に養地 は、涼しい所でめ ず冷水(約回で)を 使いましょう。



Ag.

おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら、

- ●すぐに取り出し、蒸気を逃が しましょう。
- ●人肌程度にさめたら、ラップ に包むか、ビニール目に入れ て乾燥を防ぎます。
- ●パンを切るときは、人肌程度 に溶めてからパン切りナイフ を使って切ってください。





●食べると想は。

- そのまま食べても、もちろんおい しくいただけます。
- トーストすれば「サクッ」とした的 ざわりでいっそうおいしくいただけます。

●保存しておくときは。

- 3~4日程度ならラップで包むかビ ニール袋に入れて冷蔵師で保存し てください。
- 長期の場合は同じようにして団体 即で保存してください。





修理を依頼する前に

「故障かな?」と思ったときは、 次の点をお確かめください。

- ・次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お簀い上げの販売店でご相談、点検をご依頼ください。
- ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

本体がちょっとおかしい

こんなときに お調べいただくこと	キーを押しても動かない	タイマーセットができない	がに 類が出る 悪気口やふたの 周囲からわず	バン生地のねりができない	がうもれている	タイマー予約でパンができていない	途中で止まっていた	参照ベージ
電源プラグが抜けていませんか	0							8
舞内が裏温になっていませんか (E: 01を表示)	0							37
メニューを選びましたか	0							8
タイマーのセット方法をまちがえていませんか		0						10
「生地づくり」のコースを選んでいませんか		0						10
材料がヒーターの上にこぼれていませんか			0					
羽根をつけ忘れていませんか				0				7
羽根を確実に取りつけましたか					9			7
水の量は適切でしたか				0				
セット時間をまちがえていませんか						0		10
電源プラグを抜いたり、 ・ ませんでしたか							0	37
停電がありませんでしたか							0	37

バンのできばえがおかしい

		こんなときに	バンが膨らみ 過ぎている	バンがつぶ れている	バンの影らみ が足りない	粉の状態のま ま焼けている
原	B		T	U		
	小麦粉	多すぎたとき	0			
	CL-SEE SEE	少なすぎたとき			0	
	イースト	多すぎたとき	0	0		
材料の計量	4-21	少なすぎたとき			0	
10 64078 ; BIL	砂糖	多すぎたとき	0			
	263,432	少なすぎたとき			0	
	水	多すぎたとき	0	0		
		少なすぎたとき			0	
室温	高すぎたとき (28で以上)		0	0		
25.40	低すぎたと	上き (10℃以下)			0	
水温	高すぎたと	上告 (25℃以上)	0	0		
d/m	低すぎたと	上告 (5℃以下)			0	
イースト、	小麦粉が古	かった場合			0	
停電があった場合					0	
作動中、 を調って押した場合						0
焼き上がっ! 時間放置し!	たパンをパ! た場合	ンケースの中に長				
パンが十分	に冷えてい	ないうちに切った				
焼色「こい	め」を誤って	て選択した場合				
羽根が付い	ていなかっ	た場合				0

パンの焼色が濃すぎる	パンの内側の気泡が大きい	パンの皮が、外のでき、物面で大きくいる。	パンを切っきれない。	対 策	参 照ページ
•	0			材料は正確に計量してください。 計画原差はパンのできに大きく影 画します。 特にイーストを計量するときは、 付風スプーンをたたいで計量しま すと多めに入りますので注意して ください。	3 7 33
				冷水 (約5°C) を使います。	
				温水 (約30°C) を使います。	7
				整温に合った温度の水をお使いく たさい。	33
				材料は新しいものをお使いください。	33
				生地を捨てて、新しい材料でやり 直してください。	4
0		0		焼き上がったらできるだけ早くバ ンを取り出してください。	9 33
			0	パンが冷めてから切ってください。	9
0				焼き色「ふつう」を選択してくだ さい。	В
				羽根は確実に羽根取り付け軸に取り付けてください。	7

— 36 —


こんな表示がでたときは

○スタートキーを押したら



●パン焼き機の内部が 高温 (38℃以上) に なっている。 ●焼き上げ直後車び使

●焼き上げ直後再び使 用すると起こります。



○使用中に



●使用中に停電があった。

/途中で電源プラグ を抜いたり、ブレ ーカーが切れた場 合も含まれます。 生地を取り出し、新しい材 料で最初からやり直してく ださい。

○でき上がったら



●ねり、発酵中にパン 生地温度が適温より 高かった。



●ねり、発酵中にパン 生地温度が適温より 低かった。 (寒冷地で発生する ことがあります。) 次からはパン作りに適した 温度(15~28℃)の場所で お使いください。

アフターサービスについて

■修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お 使いになるのをやめ、電影ブラグを コンセントから抜いて、お買い上げ の販売店または最終ページのお聞い 合わせ先にご相談ください。
- ●自動ホームベーカリーの補修用性能 部品は製造打切診農低6年間保育して います。補修用性能部品とは、その 製品の機能を維持するために必要な 部品のことです。
- ●保証期間経過後の標準については、 販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客 様のご要望により海料で修理します。

■保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書はお買い求めの販売店で所定 事項を記入してお返しいたしますの で、内容をよくお読みのうえ大切に 保管してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

仕様

形		式	HBS401
電 源			100V (50/60Hz)
	ヒーター		430W
消費電力モーター	T 6	50Hz	100W
	60Hz	90W	
粉 (強力粉)の容量		容量	280g (食パン)
食バ	2 0	形	山形パン
9 1	7	-	13時間まで
安全	菱		温度ヒューズ (192℃)
)	-	K	約1.2m
外形	1	法	幅34・奥行25.5・廻さ30.5cm
	17 E		₹6.3Kg
付	展	8	計量カップ・計量スプーン



こんな症状は ありませんか ・電源コード・ブラヴが異常に熱い。・本体が異常に熱かったり、こげくさい量いがする。

・製品にさわるとビリビリ電気を感じる。・その他の異常や故様がある。



このような症状の 時はコンセントか らブラグを抜き販 売店に点検をご相 該ください。

お客様相談窓口

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、下記のお客様 相談窓口までお気軽にご連絡ください。

通括料無料フリーダイヤル ● 0120-70-4040

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時

Yes, Quality life.

エムケー精工株式会社 生活関連機器事業部

〒387 長野県更場市雨宮1825 TEL 026(272)4111(代)

扎提市豊平区灣田1条1-TEL 011(881)7311 TEL 022(258)3861 エムケー北海道医売株式会社エムケー東北阪売株式会社 ₹983 TEL 0177(39)5654 0188(23)7790 23 TEL 무지되다 100 E TEL 0249(39)2071 TEL 03(3604)6441 TEL 025(287)0911 7963 器山市富久山町川山田前林10-4·光陽事ビル2F エムケー 売林式会 P 8 南東版 8 10 m 害 哲 4 Ш TEL 026(272) 要 738 酒 35 150 TEL 054(238)0111 TEL 052(461)7261 葉 **T422** 部名 8 古界印 市中村区島 10 中京販売株式会 森町 エムケー F453 55 95 保 100 30 街 番り ₹920 All 佐南3 058(276)1872 遊 平 市白 塚珂 3 9 4 4 营 津 TEL Œ 06(386)5800 エムケー関西販売株式会 社 ₹564 ₹700 大 阪 河吹田 市南欧 6 4 0 086(245)6466 1000 Ш chi 概图3 36 -2 082(871)7355 島 占 市 安佐南区 8 TEL 5 TEL 0878(37)3303 TEL 089(941)3669 TEL 092(531)3731 松 FF ₹760 松: 市 松 吊 5 業 高 山市朝生田田田村中央区高砂 5 5 田町 松山九州版 準 7790 エムケー 売株式会 7810 D92(531)3731 099(275)3800 8 市 報 4 £ 2 1